

WAARSCHUWING

Max 100 kg. Deze ladder is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Montage dient door volwassene gedaan te worden. Controleer altijd voor gebruik, geef de bouten specifiek de aandacht. Bij het ontbreken van onderdelen NIET gebruiken, tevens niet bij het tonen van gebreken.

ONDERHOUD

Onderstaande punten dienen aan het begin van het seizoen en met tussenpozen tijdens het seizoen uitgevoerd te worden. Nalatigheid aan deze controle kan blessures en ongevallen veroorzaken.

1. Controleer de schroeven en bouten op vastigheid, schroef deze indien nodig opnieuw vast.
2. Controleer of de bout- en beschermings doppen op hun plaats zitten en vervang ze indien nodig.
3. Defecte onderdelen moeten worden vervangen in volgens de instructies van de fabrikant.
4. Raadpleeg deze pagina van de gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe u in contact kunt komen met het klantenservice team.

WARNING

Max 100 kg. Only for domestic and outdoor use. Not suitable for children under 3 years old. Small parts. Choking Hazard. Adult assembly required. Always check your trampoline before use, paying specific attention to all the bolts, jump mat and pads position. Don't use if any parts are missing or look like they show wear and tear.

MAINTAINANCE

The checks specified below should be carried out at the start of every season and at regular intervals during the season. Failure to carry out such checks may result in serious injury.

1. Checked that the bolts are correctly screwed and re-screw if necessary.
2. Check that the bolt and edge protection caps are in place and replace if necessary.
3. Any defective parts must be replaced in accordance with the manufacturer's instructions.
4. For details on how to contact the after-sales service team, please consult the bottom of this page.

WARNUNG

Max Belastung 100 kg. Diese Leiter ist nur für den Haus- und Außenbereich geeignet. Nicht für Kinder unter 3 Jahren zugelassen. Achtung!! Kleine Teile Erstickungsgefahr. Die Montage ist nur von Erwachsenen durchzuführen. Überprüfen Sie die Leiter immer vor dem Gebrauch, achten Sie besonders auf die Schrauben. Die Leiter darf nicht genutzt werden wenn Teile defekt sind oder fehlen.

WARTUNG

Die unten angegebenen Kontrollen sollten zu Beginn jeder Saison und in regelmäßigen Abständen während der Saison durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung dieser Kontrollen kann dies zu schweren Verletzungen führen.

1. Überprüfen Sie ob die Schrauben und Bolzen auf Festigkeit, ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
2. Überprüfen Sie, ob die Bolzen- und Kantenschutzkappen angebracht sind, und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
3. Defekte Teile müssen gemäß der Anweisung des Herstellers ausgetauscht werden
4. Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst finden Sie auf diese Seite des Benutzerhandbuchs.

REPRIMANDE

Max. 100 kg. Cette échelle ne convient qu'à un usage domestique. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces. Risque d'étouffement. Le montage doit être effectué par un adulte. Toujours vérifier avant l'utilisation, porter une attention particulière aux boulons. S'il n'y a pas de pièces, NE PAS les utiliser ni présenter de défauts.

MAINTAINANCE

Les points suivants doivent être effectués au début de la saison et à intervalles réguliers en cours de saison. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures et des accidents.

1. Contrôler le serrage des vis et des boulons, les resserrer si nécessaire réparé.
2. Vérifiez que le boulon et les capuchons de protection sont en place et remplacez-les si nécessaire.
3. Les pièces défectueuses doivent être remplacées conformément aux instructions du fabricant.
4. Pour plus d'informations sur la façon de contacter le service à la clientèle, consultez cette page du guide du propriétaire.

MANUAL INGROUND

LADDER



LADDER

LEITER

ÉCHELLE



A		2X	D		4X (EPL90 = 6x)
B		2X (EPL90 = 3x)	E		2X
C		4X (EPL90 = 6x)	F		1X



 **LET OP:** De treden worden in een hoek geplaatst, de lage kant dient naar buiten te wijzen (van de haken weg) en de hoge kant dient naar binnen te wijzen (naar de haken toe).

 **HINWEIS:** Die Stufen befinden sich in einer Ecke, die niedrige Seite muss nach außen zeigen (weg von den Haken) und die hohe Seite muss nach innen zeigen (in Richtung der Haken).

 **ATTENTION:** The step is angled. After you finish the installation, the lower side needs to face out (away from the hooked ends on the top of the vertical side pieces) and the higher side needs to face in (toward the hooks).

 **AVERTISSEMENT:** Les marches sont inclinées, la partie inférieure doit être dirigée vers l'extérieur (loin des crochets) et la partie supérieure vers l'intérieur (vers les crochets).